

Vážený zákazníku,

Tímto dopisem Vás informujeme, že společnost Covidien, výrobce ventilátoru Legendair™, zjistila, že u jedné ze součástí umístěných na elektronické desce pro řízení motoru zařízení Legendair™ a Supportair™ může v průběhu dojít ke zhoršení kvality. Konkrétně se jedná o kondenzátor C53. Kvůli zhoršené kvalitě této komponenty nedojde k selhání zařízení, ale společnost Covidien se rozhodla zahájit akci s cílem předejít jakémukoli selhání, vyvolanému zhoršením kvality této součástky během času. Pro zajištění kontinuity funkčnosti ventilátoru mohou být provedeny dvě akce. Pouze k jedné z těchto akcí je nutné zaslání problému:

1. Náhrada dotčené řídicí desky motoru za novou desku; nebo
2. Výměna postižené součástky C53 jako součást roční preventivní údržby.

Váš poskytovatel domácí péče Vás bude kontaktovat, aby naplánoval tuto obměnu.

Funkce kondenzátoru C53 spočívá v přepnutí ventilátoru, který je v chodu, ze síťového elektrického napájení na baterii v případě, kdy je elektrická zástrčka vypojena z elektrické zásuvky ve zdi.

Pokud kondenzátor selže kvůli zhoršení své funkce, nemusí dojít k přepnutí ventilátoru ze síťového napájení na baterii, s tím, že ventilátor přestane pracovat. V tomto případě bude znít minimálně 10 sekund zvukový, nepřerušitelný alarm.

Dokud Váš poskytovatel domácí péče nevymění řídicí desku nebo nenahradí součástku v rámci preventivní údržby, doporučuje společnost Covidien následující opatření.

- 1) Před použitím ventilátoru se ujistěte, že vnitřní baterie je plně dobita a je funkční, i když je ventilátor připojen do elektrické zásuvky ve zdi. Pokud vypojíte ventilátor z elektrické zásuvky ve zdi, zkontrolujte a potvrďte, že ventilátor pokračuje v činnosti.
- 2) Pokud vlastníte externí bateriovou jednotku OpenPack™ nebo PowerPack™, ponechte ventilátor po celou dobu připojený na externí bateriovou jednotku. Tyto bateriové jednotky budou zajišťovat napájení ventilátoru. Provozní parametry jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- 3) I když není pacient připojen k ventilátoru, doporučuje se mít ventilátor připojen k bateriové jednotce a do elektrické zásuvky ve zdi, aby externí baterie byly průběžně dobíjeny. Také když je ventilátor po nějakou dobu skladován, doporučuje se před jeho použitím dobít jeho vnitřní baterie.
- 4) Pokud vlastníte druhý ventilátor, ujistěte se, že je k dispozici a připraven pro použití. Doporučuje se, ponechat ventilátor připojený do elektrické zásuvky ve zdi, aby se jeho vnitřní baterie dobíjela. Také pokud byl ventilátor po nějakou dobu skladován, doporučuje se před jeho použitím dobít jeho vnitřní baterie.

- 5) Ventilátor Legendair nepřetržitě a automaticky kontroluje stav své vnitřní baterie, i když pracuje na síťové napájení. Doporučuje se však kontrolovat stav nabití jeho vnitřní baterie jedenkrát měsíčně. Jedná se o jednoduchý postup, který je popsán v kapitole "Údržba vnitřní baterie" v uživatelské příručce.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto dopisu, kontaktujte prosím naši kancelář na čísle 00420/2 48214 509.

S pozdravem,

Ing. Miriam Kršková
RA/QA Senior Specialist Covidien ECE


Covidien ECE
organizace
Prosek, Prosek
190 00 Praha
IČO: 274 45 01
DIČ: CZ274452
- 5 -